

Rullo žalūziju uzstādīšanas instrukcija (pie sienas)



1. Pielieciet izstrādājuma karnīzi stingri horizontāli pie sienas un vietās, kur stiprināsiet kronšteinus, izdariet atzīmes no abām karnīzes malām.



2. Pielieciet kronšteinus pie atzīmēm un caur montāžas caurumiem ar zīmuli atzīmējiet vietas caurumu veikšanai.



3. Caur montāžas caurumiem pieskrūvējiet kronšteinus atzīmētajās vietās ar skrūvēm pie sienas.



4. Iestipriniet karnīzi kronšteinus.



5. Tā lai ir dzirdams klikšķis.



6. Ar ķēdes ierobežotāja palīdzību noregulējat pareizu augšējo un apakšējo auduma stāvokli.