

Инструкция по снятию замеров для римских штор (к стене)

Замер ширины

- Измерьте ширину оконного проема.
- Рекомендуется добавить по 5 см на ткань с каждой стороны.
- Замер ширины изделия производится с точностью до 1мм.



Замер высоты

- Измерьте высоту оконного проема от верха до подоконника.
- Рекомендуется добавить 10 см над проемом для креплений.
- Замер высоты изделия производится с точностью до 1мм.

Пожалуйста, не забудьте обозначить сторону расположения механизма цепочки управления!