

## Инструкция по установке рулонно-кассетных жалюзи “День-Ночь”



1. Снимите с жалюзи боковые крышки.



2. Приложите кассету по уровню к верхнему штапику окна и прикрутите ее к штапику оконной рамы.



3. Перед тем, как установить боковые направляющие, очистите штапики окна. Снимите скотч с боковых направляющих.



4. Приклейте направляющие к боковым штапикам.



5. Установите боковые крышки  
обратно на жалюзи.



6. При помощи ограничителя цепочки  
отрегулируйте нужное верхнее и  
нижнее положение ткани.



7. Установите отвес на цепочку.



8. Прикрутите фиксатор цепочки к  
раме на необходимой высоте.  
Зафиксируйте цепочку управления.